

تاریخ: ۹۹/۰۹/۲۰

شماره: ۱۲/۱۰/۶۰۰


شرایط نصب و استفاده از مخازن ۲۴ لیتری تولید دیزل ساز

قابل توجه همکاران و نصابان عزیز

به استحضار میرساند منبع های تحت فشار ۲۴ لیتری دیزل ساز جهت استفاده در پمپ ها با توان یک اسب و پایین تر طراحی شده است.

خواهشمند است جهت افزایش کاربری در داخل سیستم، هنگام تست فشار باد داخل منبع توسط گیج، حتما از خالی بودن آب درون منبع مطمئن شوید (به عبارت دیگر در هر زمانی که قصد اندازه گیری مجدد فشار باد داخل منبع را دارید منبع را از سیستم جدا نموده تا آبی که از قبل داخل مخزن بوده کاملا تخلیه گردد و سپس توسط گیج ، فشار باد را اندازه گیری نمایید).

منبع های ۲۴ لیتری خریداری شده از شرکت دیزل ساز دارای باد بوده و نیاز به باد زدن مجدد در استفاده اولیه نمی باشد. میزان فشار باد منبع 20 PSI میباشد .

توجه:  اضافه بودن فشار باد داخل منبع بیشتر از حد مجاز تعیین شده (۱,۳ - ۲ بار) علاوه بر اینکه نحوه عملکرد منبع در سیستم را بهبود نداده، بلکه باعث آسیب به منبع می گردد. لذا خواهشمندیم در تنظیم باد داخل منبع با حساسیت و دقت بیشتر عمل کنید.

پیشاپیش از حسن انتخاب شما و رعایت موارد فوق در هنگام نصب تشکر می نمایم.